

ACS-A型 o



家庭用

コーヒーメーカー

ドリップタイプ

取扱説明書


保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず

保管してください。



ご意見をお寄せください。

http://www.tiger.jp/

ステンレスのコーヒーサーバーで、 いれたてのおいしさをキープ

ホットコーヒー

真空2重構造のステンレスのコーヒーサーバーで保温するので、コーヒーの煮つまりを防ぎ、風味・香りを逃しません。



コーヒーサーバーに、 氷を入れるだけで手軽に楽しめる アイスコーヒー
コーヒーサーバーに氷を入れて、アイスコーヒーとしてもどうぞ。
コーヒーサーバーが冷たさを保ちます。

ジコーヒーをおいしく楽しむ ためのポイント

豆や粉は 必要な分だけ買う

1週間から10日程度で使いきる量を買うようにしましょう。また、飲むたびに必要な分だけミルで挽いてドリップするとよいでしょう。



豆や粉を 保存するときは 密封して冷蔵庫に

高温多湿に弱く香りがとびやすいので、密封できる容器に入れ、冷蔵庫など低温のところで保存しましょう。



なるべく早めに 飲みましょう

冷めたり、風味がそこな われてしまうので、早め に飲みましょう。



代表的な コーヒー豆の 種類と特長

中味

- ・ブルーマウンテン
- ・ブラジル
- ・サルバドル

酸味

- ・キリマンジャロ
- ・モカ
- ・コロンビア
- ・ガテマラ ・ハワイコナ
- 苦味
- ・マンデリン
- ・ロブスタ


もくじ

安全	上のご注意 4
各部	のなまえと付属品 8
コーヒーをつくる	はじめて使うとき しばらく使わなかったとき 10 ホットコーヒーをいれる アイスコーヒーをつくる
る	(ドリップ)12
お手入れ	お手入れする
こんなときは	故障かな?と思ったら18•スイッチを「ON」にしても ランプがつかない18•お湯が出ない18•お湯の出具合が悪い18•コーヒーサーバーからあふれる18•コーヒーがぬるい (保温が効いていない)18•樹脂部品にキズ(欠け)のように 見える箇所がある18•樹脂などのにおいがする18
消耗	部品のお買い求めについて 19
	部品(傷んできたとき)
サー	·バーふたのパッキン大・ ·バーふたのパッキン中・水タンクのパッキン 失したり、傷んできたとき) ······· 19
保証	とサービスについて19
油纹	牛

○ この取扱説明書では、コーヒー豆を挽いた後の○ ものをコーヒー粉として表記しています。

ださい

お 読 さ いみ



◆本体に貼付しているご注意に関する シールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたと きに生じる危害や損害の程度を、以下の表示 で区分して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使 用者が死亡または重傷*1を 負うことが想定される内容 を示します。

注意

取り扱いを誤った場合、使 用者が傷害*2を負うことが 想定されるか、または物的 損害*3の発生が想定される 内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感 電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治 療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- けがややけど、感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペッ などにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示します。 具体的な注意内容は図記号の中や 近くに絵や文章で表します。



○記号は、禁止の行為であること を示します。具体的な禁止内容は 図記号の中や近くに絵や文章で表 します。



●記号は、行為を強制したり指示 したりする内容を示します。具体 的な指示内容は図記号の中や近く に絵や文章で表します。

⚠警告



改造はしない。 修理技術者以外の人は 分解したり、修理をしない。

(サーバーふたは、お手入れ時に分解でき ます。)

火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使用しない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使用する。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部 が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、 破損したまま使用しない。 また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づ ける・引っ張る・ねじる・たばねる・重い ものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが 付着している場合は、 よくふき取る。

火災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、 差込プラグの抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



コーヒーサーバーなしで 使わない。

やけどや故障のおそれ。



子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで 使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



使用中や使用後しばらくは散水 口・本体ふた・蒸気口・フィルター などの高温部に触ったり、顔など を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。





本体は、水につけたり、 水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。

⚠警告



異常・故障時には、 直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・けがの おそれ。

〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常 に熱くなる。
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、し なかったりする。
- ・水タンクや本体から水もれする。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修 理を依頼する。

⚠注意



使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因。



必ず差込プラグを **持って引き抜く。**

感電やショートして 発火するおそれ。

火災のおそれ。





タコ足配線はしない。



不安定な場所、熱に弱いテーブル や敷物などの上では使わない。

火災や、テーブル・敷物の変色・変形の原 因。



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変 形の原因。キッチン用収納棚などを使うと きは、中に蒸気がこもらないように注意す



倒したり落としたりぶつけたり、 強い衝撃を与えない。

故障や、本体ふた・コーヒーサーバーなど が破損してけがをするおそれ。



専用のコーヒーサーバー以外は 使わない。

お湯があふれて、やけどや故障するおそ

また、テーブルや敷物を汚す原因。



抽出中にコーヒーサーバーをはず ❤️ したり、レバーを触らない。

やけどや、テーブル・敷物を汚す原因。



コーヒーサーバーをのせたまま 本体を動かさない。

やけどやけがの原因。



コーヒーサーバーを直接火にかけ ★ たり、電子レンジで使わない。

> 破損して、 やけどやけがの原因。





コーヒーサーバーを 冷蔵庫や冷凍庫に入れない。

破損して、けがの原因。



水タンクに水が入っていない **伏態でのカラだきはしない。**

故障や火災の原因。



続けて使用するときは、本体が冷 めるまで(約10分)待つ。

すぐに水を入れたり、動かしたりすると、蒸 気が噴出してやけどをするおそれ。



抽出中に本体ふたを開けない。

やけどや故障の原因。 (通電がOFFになる。)



本体を丸洗いしたり、本体内部や 底部に水を入れたりしない。

ショート・感電のおそれ。



お手入れは冷えてから行う。

Markin 高温部にふれると、やけどのおそれ。

末永くご使用いただくためのご注意

火気の近くでは使わない。

変形・故障の原因。

業務用として使わない。

故障の原因。

- 水タンクに水以外のものを入れない。 故障の原因。
- ●水タンクに水を入れてセットした後 は、水タンクをはずさない。

本体内にたまった水が逆流して、水もれや故障 の原因。

●ペーパーフィルター以外の フィルターを使わない。

抽出がうまくいかない、故障の原因。

●水タンクに水を 入れたまま放置しない。

故障や変色・におい・ 腐敗の原因。



●ミネラルウォーターや アルカリイオン水を使用した場合は、 よりこまめにお手入れする。

本体内部にカルシウム分が付着しやすくなった り、また、付着したカルシウム分がはがれて本体 内のお湯や蒸気の出口をふさぐなど、故障の原 因。

●コーヒーサーバーをななめに傾けた り、レバーを押したまま、持ち運びし ない。


内容物がもれて、やけどのおそれ。


コーヒーサーバー本体を落とさない。

保温効果が下がる原因。



各部のなまえと付





付属品

計量スプーン…1個 すりきり1杯 約7g



ペーパーフィルター…5枚 市販のものもつかえます。 (サイズ1×2または102)








サーバーふたをはずす。





フィルター・水タンク・ サーバーふたは、 水洗いする。 コーヒーサーバー内側は、 水ですすぐ。→P.16
















本体内を洗浄するために、 1~2回ドリップする。

→P.12 ~ 15

水は、水タンクの、2つの目盛「4」まで入れます。 (コーヒー粉やペーパーフィルターは、セットし ない。ドリップ後のお湯はすてる。)



フィルターのつけかた






水タンクのはずしかた・つけかた

◆はずしかた





ご注意

- ◆水タンク以外に水を入れない。
- ◆ペーパーフィルターをポケットに入れるときは、 ビニール袋などに入れて保管する。
- ◆計量スプーンをポケットに入れるときは、コー ヒ一粉などの汚れを取り除いてから入れる。





コーヒーサーバーに熱湯 を入れ、1 ~ 2分温める。 (ホットコーヒーのときの

保温効果を高めるためです。 温まったら、お湯をすててください。





フィルターを本体につけ る。→P.11



ペーパーフィルターを フィルターにセットする。






付属の計量スプーンで、 コーヒー粉を ペーパーフィルターに 入れて上面をならす。

【アイスコーヒーをつくるとき】 アイス用コーヒー粉を使います。



コーヒーサーバーを 本体に確実に正しく セットする。



ペーパーフィルターの折りかた

底と横のミシン目を、約1cm折り曲げます。

②底と逆側に折る







- ◆コーヒー粉はお好みにより加減してください。
- ◆カップ数より少ない量はつくらないでください。

ホットコーヒー

	コーヒー粉(計量スプーンすり切り)				
カップ数	マグカップ 約180mL	デミタスカップ 約120mL			
1カップ	1.5杯	_			
2カップ	3杯	2杯			
3カップ	4.5杯	3杯			
4カップ	_	4杯			

アイスコーヒー

<u> </u>					
	コーヒー粉(計量スプーンすり切り)				
カップ数	☆ 1カップ 約60mL				
2カップ	2杯				
3カップ	3杯				
4カップ	4杯				

ご注意

- ◆本体ふたは必ずしめる。 しめないと電源が入らない原因。
- ◆サーバーふたは必ずしめる。 しめないとコーヒーがこぼれる原因。







水タンクに水を入れ、 本体ふたをしめる。

つくるコーヒーのカップ 数に応じた目盛まで水 を入れます。


て、水を入れない。コー ヒーサーバーからコー ヒーがあふれるおその目盛







差込プラグをコンセント に差し込み、スイッチを 「ON」にして点灯を確認 する。





水タンクの水がなくなっ てパイロットランプが消 灯し、約5分たったらコー ヒーを注ぐ。

お湯や蒸気が完全に止まってから取り出し、 サーバーふたのレバーを押しながらカップな どに注ぎます。


【アイスコーヒーをつくるとき】

①サーバーふたをはずし、 コーヒーサーバーに氷を 入れて、かきまぜながら 冷やす。

(氷は抽出後に入れる。) ②サーバーふたをつけて、 レバーを押しながら注 ぐ。










差込プラグを コンセントから抜く。



水タンクには水を入れる

お湯や熱湯を入れてドリップすると、故障の原因に なります。

熱めのコーヒーをお好みの方は

あらかじめ熱湯などで温めておいたカップに注ぎ ます。

コーヒーの温度について

コーヒーサーバーが保温しますが、時間経過ととも に冷めていきます。

ドリップ後のコーヒー粉は取り出す

冷めてから、本体ふたをあけて、フィルターを取り 出し、ペーパーフィルターごと取り出します。

続けてつくるとき

①本体が冷めるまで(約10分)待ちます。 ②必ず先にコーヒーサーバーをセットしてから、 P.12からの手順で、再度、ドリップします。

できあがり時間の目安

約3~8分でできあがります。

- ※できあがり時間は、室温・水量・コーヒー粉の量 などにより変わります。
- ※できあがり温度の目安:約76℃

ご注意

- ◆抽出中にコンセントは抜かない。 間違って抜いた場合は、再度スイッチを「ON」に しないとドリップされません。
- ◆サーバーふたをしめた状態でも、コーヒーがこぼ れるため、コーヒーサーバーを傾けない。
- ◆コーヒーサーバーを傾けた状態でレバーを離さ ない。サーバーふたの内部に少量の「コーヒー」 が残り、持ち運ぶときなどにコーヒーがもれるお それ。

お手入れする



- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れします。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使います。
- ◆スポンジ・歯ブラシ・布はやわらかいものを使います。

お湯の出具合が悪くなったとき (クエン酸を使って、ミネラル成分を取り除く)

- ①コーヒーサーバーを本体にセットする。→P.12 ~ 13②フィルターを本体にセットする。(ペーパーフィルター・コーヒー粉はセットしない。)→P.11
- ④ドリップする。→P.14
- ⑤クエン酸水が水タンクの **▽**の目盛「2」まで減ったら、コンセントを抜く。
- ⑥約10分たったら、水タンクに残ったクエン酸水をすてて、すすぐ。
- ⑦コーヒーサーバーのお湯をすてる。
- ⑧クエン酸水のにおいをとるために、水タンクの ♥️の目盛「4」まで水を入れ、1 ~ 4回ドリップする。 (ペーパーフィルター・コーヒー粉はセットしない。 ドリップ後のお湯はすてる。) →P.12 ~ 15

使うたびに洗う部品

フィルター



サーバーふた







はずして洗う。

- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジや歯ブラシを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 サーバーふたを振って、穴から水を抜く。
- 3 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

コーヒーサーバー



- 内側は、洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジや歯ブラシを使って洗い、水で充分にすすぐ。汚れが目立ってきたら、クエン酸(約10g)をぬるま湯でうすめてコーヒーサーバーに入れ、2~3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で充分にすすぐ。
- **2** 外側は、洗剤をうすめたお湯に布をひたし、かたくしぼってふく。
- 3 乾いた布で、水分・洗剤分をふき取り、充分に乾燥させる。

ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆コーヒーサーバーのつ けおき洗いをしない。
- ◆水タンクのパッキンは、 はずさない。水もれの 原因。→P.19



汚れるたびにお手入れする箇所




- 本体内側・ポケットは、お湯に布をひたし、かたくしぼってふく。(洗剤は、使わない。)
- 2 本体外側は、洗剤をうすめたお湯に布を ひたし、かたくしぼってふく。
- 3 乾いた布で、水分・洗剤分をふき取り、充分に乾燥させる。

電源コード

差込プラグ

乾いた布でふく。




ご注意

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

サーバーふたのはずしかた・つけかた

はずしかた


※必ず A 部をはずしてから B・C 部をはずす。



つけかた

〈A部を取り付けるとき〉

「カチッ」と音がするまで回して取り付ける。 ※パッキン中のねじれやはずれに注意する。



ご注意

◆パッキン大がはずれたときは、向きに注意して奥まできっちりはめ込む。





◆弁パッキンとパッキン小は、はずさない。故障の原因。

16

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき		ご確認いただくこと		直しかた		参照ページ
スイッチを「ON」にしても ランプがつかない。	•	差込プラグをコンセントに、差 し込んでいますか。	•	差込プラグをコンセントに、差 し込んでください。	 	14 · 15
	•	本体ふたを正しくしめています か。	•	本体ふたをしめてください。	 	14 · 15
	•	スイッチを確実に押して「ON」 にしていますか。		スイッチをゆっくり確実に押し てください。	 	14 · 15
お湯が出ない。	•	水タンクに水が入っています か。		水タンクに水を入れてくださ い。		14 · 15
	•	水タンクが確実にセットされて いますか。		水タンクを確実にセットしてください。		11 • 14 • 15
お湯の出具合が悪い。 (時間がいつもより長くかかる)		_		ミネラル成分を取り除いてください。	 	16
コーヒーサーバーからあふれる。	•	サーバーふたが目詰まりしてい ませんか。		サーバーふたをお手入れして ください。	 	16 · 17
	•	水タンクに水を入れすぎてい ませんか。		水タンクの□の目盛「3」を超えて、水を入れない。	 	14 · 15
	•	フィルターをセットしていますか。		フィルターを確実にセットして ください。	 	11
					_	
こんなとき		ご確認いただくこと		直しかた		参照 ページ
コーヒーがぬるい。 (保温が効いていない)	•	コーヒーサーバーが保温しますた 出したコーヒーの量が少ない(1-		経過とともに冷めていきます。抽 ップ) と、早く冷めます。		15
	•	寒冷地など、使用環境の厳しい 場合があります。	犬況でに	は、充分な保温効果が得られない		
樹脂部品にキズ(欠け)のように見える箇所がある。	•	樹脂成形時に発生する跡で、ご使	用上の)品質に支障はありません。		
樹脂などのにおいがする。	•	使いはじめのうちは、樹脂などの とともに少なくなります。	におい	がすることがありますが、ご使用		

消耗部品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでく る場合があります。上記でお買い求めください。

- ◆サーバーふたのパッキン大
- ◆サーバーふたのパッキン中
- ◆水タンクのパッキン (紛失したり、傷んできたとき)

上記でお買い求めください。

仕様

電源	消費電力 (W)	満水容量* (L)	抽出方式	:	外形寸法*(cm)	質量*	コードの	
				幅	奥行	高さ	(kg)	長さ*(m)
100V 50-60Hz	550	0.59	ドリップ式	24.5	22.8	31.1	2.5	1.25

*印は、おおよその数値です。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」→P. 18をご覧になり、お調べください。 それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、 内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内・・・・おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

過ぎている とき

・・・・まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

4コーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

・・・・不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修 理後の点検など)の料金です。

部品代

・・・ 製品の修復に使った部品の代金です。

- **6**その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(→<mark>裏表紙</mark>)までご連絡ください。
- ※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

19 18